

Nastavení digitálních hodin SHT 1,3/1-2

Prvotní seřízení, změna nebo výměna záložní baterie

Po až Ne zapnuto od 23:59 do 00:01, vypnuto do 23:53 a zapíná 23:59

1. Vkládání týdenního programu

- Dlouze podržíme tlačítko **PRG** - zobrazí se **SEt1**
- Krátce stiskneme OK - zobrazí se **Add**
- Krátce stiskneme OK - zobrazí se **Pr.00, Pr.01. Pr.03...**
- Krátce stiskneme OK - **zobrazí se ch.01/ch.02 (kanál 1 a 2) zvolíme požadovaný**
- Krátce stiskneme OK - zobrazí se volba režimu **Day/Year** - zvolíme **DAY**
- Krátce stiskneme OK - zobrazí se **Out** - vlevo od nápisu Out bude on/off nebo **znak pulsu**, tl. +/- zvolíme ten co požadujeme, aby výstup v daný čas provedl
- Krátce stiskneme OK - nastavení hodin ??:--:)
- Krátce stiskneme OK - nastavení minut (--:??) - čas pro otevření
- Krátce stiskneme OK - nastavení aktivity programu pro každý den v týdnu zvlášť.
- Čtvereček s číslem uvnitř. 1-7 (pondělí-neděle). **ON** je aktivní program, **OFF** je neaktivní program. Ve všech dnech nastavit **ON** pokud není. V základním nastavení to znamená, že **7x** krátce stiskneme OK. Při posledním stisknutí se zobrazí Add a ve spodní části displeje projede bargraf.
(nejčastější chybou vkládání programů bývá že zákazník u časové podmínky na vypnutí při provádění posleního kroku tj. zvolení aktivity v daném dni 1-7 zvolí všude off a tím program deaktivují na všechny dny)

2. Vkládání ročního programu

- Dlouze podržíme tlačítko **PRG** - zobrazí se **SEt1**
- Krátce stiskneme OK - zobrazí se **Add**
- Krátce stiskneme OK - zobrazí se **Pr.00, Pr.01. Pr.03...**
- Krátce stiskneme OK - zobrazí se **ch.01**
- Krátce stiskneme OK - zobrazí se **Out** - vlevo od nápisu Out bude on/off nebo **znak pulsu**, tl. +/- zvolíme ten co požadujeme, aby výstup v daný čas provedl
- Krátce stiskneme OK - nastavení roku ??-mm-dd
- Krátce stiskneme OK - nastavení měsíce rr-?-DD
- Krátce stiskneme OK - nastavení dne rr-mm-??
- Krátce stiskneme OK - nastavení hodin ??:-:)
- Krátce stiskneme OK - nastavení minut (-:??)
- Krátce stiskneme OK - zobrazí se Add a ve spodní části displeje projede bargraf.

Nastavení data a času spínacích hodin

- Krátkým stiskem tlačítka PRG (+) zobrazíme na displeji **SEt 2**
- Krátce stiskneme **OK** - zobrazí se rok
- Krátkými stisky tlačítka **PRG(+)** nebo **MAN(-)** nastavíme aktuální rok
- Krátce stiskneme **OK** - nastavíme **den** tlačítka **PRG(+)** nebo **MAN(-)**
- Krátce stiskneme **OK** - nastavíme **měsíc** tlačítka **PRG(+)** nebo **MAN(-)**
- Krátce stiskneme **OK** - zobrazí se **24** - hodinový cyklus (**24** nebo **12**)
- Krátce stiskneme **OK** - nastavíme hodinu tlačítka **PRG(+)** nebo **MAN(-)**
- Krátce stiskneme **OK** - nastavíme minutu tlačítka **PRG(+)** nebo **MAN(-)**
- Krátce stiskneme **OK** - nastavíme automatický přechod mezi zimním a letním časem.
Pokud chceme, tak tlačítka **PRG(+)** nebo **MAN(-)** nastavíme **ON**
- Krátce stiskneme **OK** - zobrazí se opět základní nabídka **SET 2**

Nastavení režimu spínání

- Krátkými stisky **PRG(+)** zobrazíme na displeji **SEt 3**
- Krátce stiskneme **OK** - zvolíme kanál **Ch.01**, nebo **Ch.02**
- Krátce stiskneme **OK** - zvolíme režim spínání
PROG - spíná dle nastaveného programu
KOSTKA - spíná náhodně v intervalu **10 -120** min

Nastavení délky impulsu a mezery

- Krátkými stisky **PRG(+)** zobrazíme na displeji **SEt 4**
- Krátce stiskneme **OK** - nastavíme **ch.01** nebo **ch.02** tlačítka **PRG(+)** nebo **MAN(-)**
- Krátce stiskneme **OK** - nastavíme čas pulsu podle potřeby do **99**. Je zobrazeno v sekundách
- Krátce stiskneme **OK** - nastavíme čas mezery podle potřeby do **99**. Je zobrazeno v sekundách
- Krátce stiskneme **OK** - zobrazí se **SEt 4**

Krátkým stiskem **ESC** vyjedeme do hlavní obrazovky nebo necháme tak a hodiny po několika sekundách automaticky do hlavní obrazovky vyskočí samy.